

Printerkonfigurering:

1. Udskriv konfigureringslabel
2. Aflæs den aktuelle DPI på konfigureringslabel

Ved 203 DPI:

Tandrem skal køre på stor tandhjul
203 DPI printerdriver skal bruges.

Ved 300 DPI:

Tandrem skal køre på lille tandhjul
300 DPI printerdriver skal bruges.

Dette billede viser en printer der kører 200dpi

